

Краткая инструкция по программированию факсов Brother

Краткая инструкция по программированию факсов Brother, модели:
1350M, 1500M, 1950M, 270, 290, 370, 390, 515, 620, 825, 875, 900, 950, 980.

1. Для **входа** в режим программирования, для всех перечисленных моделей факсов Brother, необходимо нажать на кнопку – **«FUNC»**.
2. Для **записи** программных установок – нажать **«SET»** (или **SET** и **STOP**).
3. Для переключения в **ТОН** нажимать **«#»**.
4. Для **стирания** ранее записанной информации нажать: 1, **CLEAR**, **STOP**
5. **X** - нажать кнопку ячейки памяти.
6. **XX** - ввести номер абонента (например: **974-10-47**)
7. **2PAUSE** – два раза нажать **PAUSE**.

Модель факса	Последовательность операций при программировании функции ускоренного набора						
1350M	4	Set Auto Dial	X	XX	2PAUSE	PIN-код	
1500M	3	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	
1950M	4	Set Auto Dial	X	XX	2PAUSE	PIN-код	
270	4	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	#
290	4	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	#
370	4	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	#
390	4	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	#
515	6	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	#
620	4	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	#
825	4	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	#
875	4	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	#
900	3	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	
950	3	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	
980	3	1	X	XX	2PAUSE	PIN-код	

Brother - 1350M

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4
3. Нажать **SET AUTO DIAL**
4. Выбрать кнопку ячейки памяти
5. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
6. Нажать **SET** для запоминания
7. Нажать **STOP**

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать #

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 1500M

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 3 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **SET** для запоминания
6. Нажать **STOP**

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать #

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 1950M

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4
3. Нажать **SET AUTO DIAL**
4. Выбрать кнопку ячейки памяти
5. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
6. Нажать **SET** для запоминания
7. Нажать **STOP**

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать #

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 270

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4 и 1 (6 и 1 для **Brother - 515**)
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать #
6. Нажать **SET** для запоминания

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать #

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 290

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **#**
6. Нажать **SET** для запоминания

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать **#**

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 370

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **#**
6. Нажать **SET** для запоминания

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать **#**

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 390

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **#**
6. Нажать **SET** для запоминания

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать **#**

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 515

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 6 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **#**
6. Нажать **SET** для запоминания

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать **#**

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 620

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **#**
6. Нажать **SET** для запоминания

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать **#**

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 825

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **#**
6. Нажать **SET** для запоминания

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать **#**

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 875

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 4 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **#**
6. Нажать **SET** для запоминания

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать **#**

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 900

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 3 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **SET** для запоминания
6. Нажать **STOP**

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать **#**

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 950

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 3 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **SET** для запоминания
6. Нажать **STOP**

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать #

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**

Brother - 980

1. Нажать кнопку **FUNC**
2. Нажать клавишу 3 и 1
3. Выбрать кнопку ячейки памяти
4. Ввести номер телефона **974-71-44** или **796-93-63**, нажать две паузы и ввести PIN-код
5. Нажать **SET** для запоминания
6. Нажать **STOP**

Примечание: для переключения в **ТОН** нажимать #

Для стирания ранее записанной информации нажать 1, **CLEAR**, **STOP**