

Русский

1915 • 1925 • 1935 • 1943 • 1944 • 1948 • 1955

Фирма Electrolux поставляет несколько видов пылесосов, по различным спецификациям и оснащенных разнообразными приспособлениями. При чтении данных инструкций, пожалуйста, обратите внимание на номер используемой Вами модели пылесоса.

Держите открытыми обе картинки на развороте и соотносите читаемый Вами текст с соответствующими иллюстрациями.



Инструменты и приспособления для Вашего пылесоса Clario



Пылесборники



Удлинительные трубки (x2) 1915/25/35



Телескопическая трубка 1943/44/48/55



Поворотный шланг и ручка с ручным управлением всасыванием



Комбинированная насадка для ковров/твердых полов



Насадка с узкой щелью



Насадка для чистки мебели обивки



Щетка для пыли



Держатель для крупных насадок



Обеспечение Вашей безопасности

Пылесос Electrolux Clario предназначен только для домашнего использования, и его дизайн обеспечивает максимальную безопасность и эффективность. Пожалуйста, следуйте этим простым правилам безопасности:



Пылесос Clario имеет двойную изоляцию, поэтому его не надо заземлять.



Работать с пылесосом должны только взрослые



Всегда храните пылесос в сухом месте



Не используйте пылесос для уборки жидкостей



Избегайте всасывания пылесосом острых предметов



Не убирайте пылесосом горячих углей или не погасших окурков



Не пользуйтесь пылесосом вблизи воспламеняющихся газов



Не тяните сетевой шнур и регулярно проверяйте его на наличие повреждений



Примечание: Не пользуйтесь пылесосом с поврежденным сетевым шнуром. Поврежденный сетевой шнур должен быть заменен в сервисном центре фирмы Electrolux



Выньте вилку из электророзетки перед тем, как проводить чистку или техобслуживание пылесоса



Техобслуживание и ремонт должны производиться только уполномоченными сотрудниками сервисной службы фирмы Electrolux





Начало работы

- Проверьте наличие и правильность установки пылесборника.
- Вставьте шланг так, чтобы произошло защелкивание и его закрепление. (Чтобы освободить шланг, нажмите защелку внутрь).
- Присоедините трубки – модель 1915/25/35 – или телескопическую трубку – модель 1943/44/48/55 – к ручке шланга и насадке для пола и немного поверните. (Для того, чтобы открепить соединение, поверните и потяните в разные стороны).
- Вытяните сетевой шнур и включите его в электросеть. Модели 1915/25/35/43/44/48/55 оснащены автоматической смоткой шнура; перед смоткой проверьте, не перекручен ли шнур. (Для смотки шнура нажмите педаль смотки. **Примечание:** Пожалуйста, придерживайте вилку, чтобы она не ударила Вас или пылесос).
- Нажмите ножную педаль Вкл./Выкл., чтобы включить пылесос.
- Для уменьшения всасывания постепенно открывайте отверстие на ручке шланга. Передвижная ручка модели 1935/43/44/48/55 регулирует режим всасывания между отметками 'min.' и 'max'.





Ваш пылесос Clario оснащен следующим:

- A Сетевой шнур
- B Педаль автоматической смотки шнура
- C Электрический разъем (для использования насадок с электроприводом) 1955
- D Электронное управление всасыванием 1935/43/44/48/55
- E Механический указатель заполнения пылесборника 1925/35/43/44/48/55
- F Соединитель шланга
- G Устройство, предотвращающее закрытие крышки пылесоса, если пылесборник не установлен
- H Ручка для переноски пылесоса
- I Защелка крышки отделения пылесборника
- J Переключатель Вкл./Выкл.
- K Выемка для временного хранения насадки для пола и удлинительных трубок
- L Выемка для длительного хранения насадки для пола и удлинительных трубок
- M Держатель насадок (для прикрепления к ручке шланга)



Для достижения наивысшей эффективности пылесборник следует заменять, когда он полностью заполнен. В случае, если пылесборник нечаянно порвется, находясь внутри пылесоса, пылесос следует доставить для очистки в сервисный центр компаний Electrolux. Работая с моделью **1915**, регулярно проверяйте заполненность пылесборника и заменяйте его по мере необходимости. На модели **1925/35/43/44/48/55** окосичко



Сигнал указателя заполненности пылесборника может обозначать, что пылесборник заблокирован (иногда причиной является очень мелкая пыль), что уменьшает силу всасывания и может привести к перегреву. В случае, если это произошло, замените пылесборник, даже если он не полон.

Замена пылесборника:

- А) Откройте защелку и откиньте крышку назад.
- В) Потяните сдвижную пластину, чтобы удалить пылесборник.
- С) Установите новый пылесборник, вставив пазы пылесборника в крепящее устройство. Закройте крышку.

Мы рекомендуем менять пылесборник:

- * после использования порошков для чистки ковров.
- * если от пылесоса идет неприятный запах, то Вы должны также заменить/очистить фильтры.

Примечание: пользуйтесь пылесборниками и фильтрами только фирмы Electrolux. Пылесборник (кат. № E41) Защитный фильтр мотора (кат. № EF15) Микрофильтр (кат. № EF17) – Фильтр CleanSteam® (кат. № EF25)



Чтобы предотвратить повреждение пылесоса, не пользуйтесь им без пылесборника. Пылесос оснащен устройством, предотвращающим закрытие крышки, если пылесборник не установлен. Не пытайтесь закрыть крышку, применяя силу.



Фильтры следует менять/очищать одновременно с каждым пятым заменяемым пылесборником. Никогда не используйте пылесос без защитного фильтра мотора.

Для того, чтобы заменить защитный фильтр мотора:

- D) Откройте защелку и откиньте крышку.
- E) Удалите фильтр. Установите новый фильтр и закройте крышку.

Для того, чтобы заменить микрофильм 1915/25/35/43/44/48:

- F) Откройте крышку фильтра.
- G) Удалите фильтр. Установите новый фильтр и закройте крышку.

Для того, чтобы очистить фильтр CleanSteam® 1955:

- И) Промывайте внутреннюю (загрязненную) поверхность фильтра только теплой водопроводной водой, оставив наружную поверхность сухой.

Не используйте чистящие средства и старайтесь не дотрагиваться до легкоповреждаемой поверхности фильтра. Встряхните рамку, чтобы удалить остатки воды. Повторите процедуру очистки четыре раза и оставьте фильтр высохнуть на воздухе. Теперь первоначальное рабочее состояние фильтра восстановлено. Вставьте фильтр обратно в пылесос и закройте крышку.



- 1. Электроснабжение:** Если электроэнергия не поступает в пылесос, отключите его от сети и проверьте штепсельные вилки, сетевой шнур и предохранители в соответствующих местах.

- 2. Заблокированные/загрязнившиеся фильтры:** Пылесос может самопроизвольно выключиться в случае, если фильтр (фильтры) заблокированы или чрезвычайно загрязнены. В таких случаях отключите пылесос от электросети и дайте ему охладиться в течение 20-30 минут. Устраните заблокированность и/или замените фильтр (фильтры) и снова включите пылесос.

Для того, чтобы избежать блокировки и поддерживать эффективность всасывания, регулярно прочищайте насадки для пола, используя ручку шланга.

Дополнительную информацию о продукции фирмы Electrolux можно прочитать в конце данной брошюры.

- 3. Вода:** Если в пылесос засосалась вода, то мотор следует заменить, для чего обращайтесь в сервисный центр Electrolux.

Ваши замечания и комментарии о работе пылесоса или о содержании руководства по эксплуатации, пожалуйста, направляйте нам электронной почтой: floorcare@electrolux.se