

**SET UP:**

- Remove insulator (simply put it out) (G).
- 2 x AA batteries inserted.
- Press "Reset" hole on the back of the unit with a pin (H).

**MANUAL TIME SETTING:**

- Press TIME SET (A) button until Hour digit flashes.
- Press ▲ (D) & ▼ (E) to adjust Year, Date, Weekday, Languages, 12/24 & Time Zone.
- Press ▲ (D) or ▼ (E) to select weekday from 6 languages: English, French, Italian, Russian, Dutch and German.
- Press TIME SET (A) button for next setting.
- Simply set Zone to "00".
- The TIME SET mode will automatically exit in 10 second without any adjustment.

**DAILY ALARM SETTING:**

- Hold ALARM SET (B) until alarm time flashes.
- Adjust by pressing ▲ (D) or ▼ (E) button.
- Press ALARM SET (B) for next setting.

**SNOOZE ALARM FUNCTION:**

- Press ALARM SET (B) once for alarm on. "(((AL)))" appears on the display (I).
- Press ALARM SET (B) twice for snooze alarm on "Zz" appears on the display (I).
- Press SNOOZE/LIGHT (F) when alarm alerts. The alarm snoozes for 5 minutes, then it alerts again.
- Simply press other buttons to stop snooze alarm.

**TEMPERATURE:**

Press °C/°F (C) button to select thermometer in Celsius mode or Fahrenheit mode.

**WEATHER FORECAST:**

Weather forecast is based on the corresponding season, date and temperature. If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast shall prevail.

**12/24 HOUR FORMAT:**

Press ▼ (E) to select hour display in 12 hour or 24 hour format.

**BACK LIGHT:**

Press LIGHT/ALARM STOP button, back light states for 5 seconds.

**NOTES/REMARKS:**

- The operation temperature of clock is 0°C to 50°C.
- Never use the clock in bathroom or anywhere with high humidity.
- The clock will lose its time information when the battery is removed.

***SERVICE LIFE OF THE LCD ALARM CLOCK WITH WEATHER FORECAST NOT LESS THAN 3 YEARS***

**УСТАНОВКА:**

- Откройте крышку отсека для батареек (G).
- Вставьте 2 батарейки AA (прилагаются).
- При помощи булавки нажмите "Reset" (ПЕРЕУСТАНОВКА) на задней панели часов (H).

**УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:**

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME SET (A) (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) пока не замигает разряд настройки часа.
- Нажмите ▲ (D) и ▼ (E) для установки ГОДА, ДАТЫ, ДНЯ НЕДЕЛИ, ЯЗЫКА, 12/24 ФОРМАТА ВРЕМЕНИ И ЧАСОВОГО ПОЯСА.
- Нажмите ▲ (D) и ▼ (E) для выбора дня недели на одном из шести языков: английском, французском, итальянском, русском, голландском или немецком.
- Нажмите кнопку TIME SET (A) (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) для начала следующей настройки.
- Установите разряд "ZONE" (ЧАСОВОЙ ПОЯС) в положение "00".
- Выход из режима TIME SET (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) осуществляется автоматически, если в течение 10 секунд не производится никаких изменений.

**УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:**

- Удерживайте кнопку ALARM SET (B) (УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА) пока не замигает разряд настройки будильника.
- Установите время, нажимая кнопки ▲ (D) и ▼ (E).
- Нажмите кнопку ALARM SET (B) (УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА) для начала следующей настройки.

**ФУНКЦИЯ SNOOZE (ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК):**

- Один раз нажмите кнопку ALARM SET (B) (УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА) для включения будильника. На дисплее появится "((AL))".

- Два раза нажмите кнопку ALARM SET (B) (УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА) для включения функции повторного звонка. На дисплее появится "Zz".
- При срабатывании будильника, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (F) (ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК / ПОДСВЕТКА). Будильник отключится на 5 минут и затем включится снова.
- Нажмите любую другую кнопку для отключения функции повторного звонка.

**ТЕМПЕРАТУРА:**

Нажмите кнопку °C/°F (C) для выбора режима работы термометра по шкале Цельсия или Фаренгейта.

**ПРОГНОЗ ПОГОДЫ:**

Прогноз погоды основан на соответствующем времени года, дате и температуре. В случае каких-либо расхождений с прогнозом погоды местной метеостанции, прогноз последней считается более достоверным.

**ФОРМАТ ЧАСОВ 12/24:**

Нажмите кнопку ▼ (E) для выбора 12-ти или 24-х часового формата часов.

**ПОДСВЕТКА:**

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (F) (ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК/ПОДСВЕТКА), подсветка будет светиться в течение 5 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Часы работают при температуре от 0°C до 50°C.
- Никогда не используйте часы в ванной комнате или в других помещениях с высокой влажностью.
- При изъятии батареек, вся информация, содержащаяся в часах, будет потеряна.

**СРОК СЛУЖБЫ ЧАСОВ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ**

# Vitek®

**LCD ALARM CLOCK  
WITH WEATHER FORECAST**

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК  
С ФУНКЦИЕЙ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ**



**MANUAL INSTRUCTION  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**MOD. VT-3531**