

encounter™ Инструкция по безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и придерживайтесь всех ее пунктов во время подключения и последующей эксплуатации:

- Обязательно сохраните инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.
- В случае неправильной работы устройства, обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание удара электрическим током не разбирайте систему.
- Никогда не разбирайте систему для самостоятельного обслуживания или ремонта.
- Не используйте систему в помещениях с высокой температурой воздуха, повышенной влажностью, в запыленных помещениях, избегайте попадания прямых солнечных лучей и не подвергайте вибрации.
- Разместите систему на горизонтальной устойчивой поверхности. Не бросайте систему, не прикладывайте чрезмерного усилия к органам управления, не ставьте сверху тяжелые предметы.
- Не используйте жидкости или растворители.
- Для очистки системы используйте мягкую сухую ткань. В случае необходимости, используйте влажную ткань без растворителей.

- Для обеспечения надежной работы системы не подносите микрофон близко к динамикам, избегайте продолжительной подачи сигнала с электромузыкальных инструментов, а так же подачи любого искаженного сигнала.
- Оберегайте от источника флуоресцентного или неоновых света.
- Хотя система имеет магнитное экранирование, держите магнитные носители данных (диски и ленты) на расстоянии минимум 10 см от системы, чтобы избежать потери данных.
- Предупреждение! Для уменьшения риска возгорания или удара током, не выставляйте акустическую систему под дождь.
- Используйте только рекомендованные JBL адаптеры питания, имеющие соответствующую маркировку.

Технические характеристики

Производитель:	Harman Multimedia
Наименование модели:	encounter™

Сателлиты	
Динамики:	по два неодимовых динамика Odyssey™
Мощность:	13 Вт на канал

Сабвуфер	
Динамик:	Magnum™
Мощность:	34 Вт

Габаритные размеры	
Сателлиты	
Диаметр:	102 мм (4")
Высота:	178 мм (7")

Сабвуфер	
Диаметр:	254 мм (10")
Высота:	305 мм (12")

Вес:	3.6 кг
------	--------

Вход:	3.5 мм стерео мини-джек
Импеданс входа:	> 5 кОм
Отношение сигнал/шум:	> 80 дБ
Диапазон воспроизводимых частот:	40 Гц – 20 кГц

Напряжение питания:	220 В, 50 - 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	60 Вт

Технические характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления.



www.harman-multimedia.com

www.harman-multimedia.com
 © 2005 JBL. Harman Multimedia and JBL are divisions of Harman International Industries, Inc. Encounter is a registered trademark of Harman International Industries, Inc.

<p>Шаг 1. Распакуйте акустическую систему и полностью прочтите эту инструкцию.</p>	<p>Шаг 2. Подключите сателлиты к разъемам на задней стороне сабвуфера.</p>	<p>Шаг 3. Подключите один конец звукового кабеля ко входу акустической системы (разъем на задней стороне сабвуфера), а другой конец – к источнику звука.</p>	<p>Шаг 4. Подключите адаптер питания к акустической системе в соответствующий разъем на задней стороне сабвуфера.</p>

encounter™

Инструкция по установке

<p>Шаг 5. Подключите адаптер питания к штепсельной розетке 220 В 50 Гц.</p>	<p>Шаг 6. Нажмите кнопку питания на задней стороне сабвуфера. Зеленый индикатор покажет, что система включена.</p>	<p>Шаг 7. Нажмите на кнопку [+] для увеличения громкости и [-] – для уменьшения. Нажмите на обе кнопки для включения режима отключения звука, для выключения режима отключения звука нажмите те же кнопки повторно.</p>	<p>Шаг 8. Настройте уровень низких и высоких частот, вращая соответствующие регуляторы с задней стороны сабвуфера.</p>

Метод устранения	Возможная причина	Неисправность
<p>Убедитесь, что есть питание в штепсельной розетке и кабель питания правильно подключен к акустической системе. Внимание: когда питание правильно подключено, горит зеленый индикатор.</p> <p>Нажмите на кнопку "Up" [+] на панели управления звуком акустической системы, чтобы включить режим отключения звука и/или увеличить громкость.</p> <p>Внимание: нажатие кнопки "Down" [-] уменьшает громкость. Одновременное нажатие [+] и [-] включает режим отключения звука.</p> <p>Увеличьте громкость источника звука.</p> <p>Проверьте правильность подключения адаптера питания.</p> <p>Подключите адаптер питания к исправной розетке. Проверьте штепсельную розетку, подключив к ней лампу или какое-либо другое устройство.</p> <p>Нажмите кнопку питания с задней стороны акустической системы. Зеленый индикатор должен загореться.</p> <p>Проверьте правильность подключения сателлитов.</p> <p>Настройте уровень низких частот, вращая соответствующий регулятор на задней стороне сабвуфера акустической системы.</p> <p>Настройте уровень высоких частот, вращая соответствующий регулятор на задней стороне сабвуфера акустической системы.</p>	<p>Нет питания акустической системы.</p> <p>Неправильно подключен адаптер питания.</p> <p>Нет звука или очень тихий звук.</p> <p>Неправильно подключен адаптер питания.</p> <p>Слабый источник звука.</p> <p>Неправильно подключен адаптер питания.</p> <p>В штепсельной розетке отсутствует электричество.</p> <p>Кнопка питания не нажата.</p> <p>Неправильно подключены сателлиты.</p> <p>Неправильно настроен уровень низких частот.</p> <p>Неправильно настроен уровень высоких частот.</p>	<p>Нет звука.</p> <p>Зеленый индикатор не горит.</p> <p>Нет питания.</p> <p>Зеленый индикатор не горит.</p> <p>Громкость звука не регулируется.</p> <p>Нет низких частот.</p> <p>Нет высоких частот.</p>

Устранение неисправностей



encounter™



Инструкция по эксплуатации