

on stage™ Инструкция по безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и придерживайтесь всех ее пунктов во время подключения и последующей эксплуатации:

- Обязательно сохраните инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.
- В случае неправильной работы устройства, обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание удара электрическим током не разбирайте систему.
- Никогда не разбирайте систему для самостоятельного обслуживания или ремонта.
- Не используйте систему в помещениях с высокой температурой воздуха, повышенной влажностью, в запыленных помещениях, избегайте попадания прямых солнечных лучей и не подвергайте вибрации.
- Разместите систему на горизонтальной устойчивой поверхности. Не бросайте систему, не прикладывайте чрезмерного усилия к органам управления, не ставьте сверху тяжелые предметы.
- Не используйте жидкости или растворители.
- Для очистки системы используйте мягкую сухую ткань. В случае необходимости, используйте влажную ткань без растворителей.

- Для обеспечения надежной работы системы не подносите микрофон близко к динамикам, избегайте продолжительной подачи сигнала с электромузыкальных инструментов, а так же подачи любого искаженного сигнала.
- Оберегайте от источника флуоресцентного или неоновых света.
- Хотя система имеет магнитное экранирование, держите магнитные носители данных (диски и ленты) на расстоянии минимум 10 см от системы, чтобы избежать потери данных.
- Предупреждение! Для уменьшения риска возгорания или удара током, неставляйте акустическую систему под дождь.
- Используйте только рекомендованные JBL адаптеры питания, имеющие соответствующую маркировку.

Технические характеристики

Производитель: Harman Multimedia
Наименование модели: on stage™

Динамики: четыре неодаимовых динамика Odyssey™
Мощность: 6 Вт на канал
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 20 кГц

Габаритные размеры:
Диаметр: 171 мм (6.75")
Высота: 38 мм (1.5")
Вес: 0.5 кг

Вход: 3.5 мм стерео мини-джек
Импеданс входа: > 5 кОм
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ

Совместимость встроенного интерфейса: все модели iPod

Напряжение питания: 220 В, 50 - 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт

Качество воспроизводимого звука зависит от качества воспроизводимых файлов и их сжатия.

Технические характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления.



www.harman-multimedia.com

© 2005 JBL. Harman Multimedia and JBL are divisions of Harman International Industries, Inc. On stage is a registered trademark of Harman International Industries, Inc. iPod is a registered trademark of Apple Computer Inc.

Шаг 1. Распакуйте акустическую систему и полностью прочтите эту инструкцию.	Шаг 2. Выберите подходящий iPod адаптер и вставьте его в акустическую систему, как показано на рисунке.	Шаг 3. Подключите адаптер питания к акустической системе. Затем подключите адаптер питания к штепсельной розетке 220 В 50 Гц.	Шаг 4. Если разъемы iPod расположены снизу, то подключите его к передним разъемам акустической системы. Вставьте iPod в акустическую систему, как показано на рисунке.
on stage™ Инструкция по установке			
Шаг 5. В случае использования iPod Classic, подключите акустический кабель от наушников к входу с задней стороны акустической системы, как показано на рисунке.	Шаг 6. Если необходимо, можно подключить другой источник звука (например, настольный компьютер или ноутбук). Для этого подключите звуковой кабель к акустической системе, а другой конец кабеля подключите к источнику звука.	Шаг 7. Нажмите кнопку питания с задней стороны акустической системы. Зеленый индикатор покажет, что система включена.	Шаг 8. Нажмите на кнопку [+] для увеличения громкости и [-] – для уменьшения. Нажмите на обе кнопки для включения режима отключения звука, для выключения режима отключения звука нажмите те же кнопки повторно.

Устранение неисправностей		
Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Нет звука. Целкающий/тикающий шум. Нет питания. Зеленый индикатор не горит. !Pod позволяет регулировать громкость только в наушниках.	Нет питания акустической системы. Неправильно подключен адаптер питания. Нет звука или очень тихий звук. Слабый источник звука. Используется не оригинальный/не рекомендованный адаптер питания. Неправильно подключен адаптер питания. В штатной розетке отсутствует электричество. Кнопка питания не нажата.	Убедитесь, что есть питание в штатной розетке и кабель питания правильно подключен к акустической системе. Внимание: когда питание правильно подключено, горит зеленый индикатор. Нажмите на кнопку "Up" [+] на панели управления звуком акустической системы, чтобы выключить режим отключения звука и/или увеличить громкость. Внимание: нажатие кнопки "Down" [-] уменьшает громкость. Одновременное нажатие [+] и [-] включает режим отключения звука. Увеличьте громкость источника звука. Замените адаптер питания на рекомендованный JBL. Проверьте правильность подключения адаптера питания. Подключите адаптер питания к исправной розетке. Проверьте штатную розетку, подключив к ней лампу или какое-либо другое устройство. Нажмите кнопку питания с задней стороны акустической системы. Зеленый индикатор должен загореться. Когда !Pod подключен к акустической системе, используйте кнопки управления громкостью [-] и [+].



on stage™



Инструкция по эксплуатации