

تحذيرات

تنبيه

يستخدم هذا المنتج حزمة من درجة اي. ا. استخدام ادوات تحكم او إجراء اي تعديل غير الذي حدده هنا قد يؤدي الى خطر التعرض الى الاشعاع لا تفتح الغطا، ولا تقم ب اي اعمال تصليح بنفسك، اتصل بمركز خدمة معتمد.

تحذير

للتقليل خطر اشتعال حريق او الاصابة بالصدمة الكهربائية لا تعرض مشغل DVD الى المطر او البلى.

ملاحظة :

- يتم استخدام هذه الوحدة بالتيار الكهربائي المนาوب 120 فولت AC, 60 هيرتز و لا يمكن استخدامه في اي تيار كهربائي اخر.
- تم صنع و تصميم مشغل DVD للاستجابة الى افلام إدارة المعلومات. اذا كان رقم افلام القرص لا يتوافق مع رقم افلام مشغل DVD، فلا يمكن له من تشغيل القرص.
- تم حماية هذا الجهاز من قبل حق براءة الاختراع الامريكي بالرقم التالي: 4,577,216, 4,631,603 و 4,819,098 بالإضافة الى حقوق الاختراع الأخرى. استخدام حماية تقنية نسخ وتغيير مايكروفيشن داخل الجهاز يجب ان تصرح بها مايكروفيشن على ان تستخدم محلياً في البيوت او استخدامات اخرى محددة وذلك ما لم يتم موافقة مكتوبة من قبل مايكروفيشن. يمنع تجزئته او عكس تصميم الجهاز.

تنبيهات مساعدة

- قبل توصيل محتويات الجهاز الاخرى لهذا المشغل، تأكد فصلهم عن التيار الكهربائي.
- لا تحرك المشغل اثناء تشغيل القرص المدمج، فقد يتتصعد او ينكسر القرص وربما يتلف الاجزاء الداخلية للمشغل.
- لا قصع زهريات بها ماء على سطح المشغل او اي اشياء معدنية صغيرة.
- خذ حذر من عدم وضع يدك على صينية القرص.
- لا قصع اي شيء على صينية القرص سوى القرص.
- التدخل الخارجي مثل البرق او الكهرباء السلكية قد تؤثران على التشغيل العادي لهذا المشغل، اذا ما حدث ذلك، قم بايقاف المشغل عن العمل وقم بتشغيله مرة اخرى مع التيار الكهربائي المناوب. بعدها سوف يعمل المشغل بشكل طبيعي.
- التيار الكهربائي ثم اعد توصيله مرة اخرى مع التيار الكهربائي المناوب. بعدها سوف يعمل المشغل بعد استخدامه.
- افصل المشغل عن مصدر التيار الكهربائي اذا كنت تتوى عدم تشغيله لمدة طويلة.
- نظف القرص بمسحة في خط مستقيم من الداخل الى الخارج.

حفظ القرص

كن حذراً من عدم تلف القرص المدمج بسبب سهولة تأثيرها بالظروف المحيطة.

- لا تخفتها تحت اشعة الشمس.
- احفظها في اماكن باردة ذات تهوية.
- احفظها رأسياً.
- ضعها في اماكن نظيفة لحمايتها.

صيانة الصندوق

- لا سباب السلامة. تأكد من فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
- لا تستخدم بتنزين او سينز أو أي مادة كاشطة من أجل التنظيف.
- امسح الصندوق بقطعة قماش ناعمة.

تحذيرات

لا تفتح الغطاء (او اللوحة الخلفية) للتحفيف من خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.

لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.



هذه العلامة تدل على القولت الخطير داخل الجهاز الذي قد يسبب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية والضرر الشخصي.



هذه العلامة تدل على تعليمات هامة مصاحبة للجهاز




تحذير: يستخدم مشغلات DVD حزمة إشعاعية غير مرئية ويمكن أن تتسبب في حدوث مخاطر اذا ما وجهت او تم التعرض اليها.

تنبيهات

تنبيه: لمنع الإصابة بالصدمات الكهربائية، لا بد أن تتوافق الريشة العريضة للقبس مع فتحة المقابس العريضة كما يجب إدخال الريشة بالكامل.

يوافق هذا الجهاز قوانين FCC عند استخدام الكابلات المدرعة والوصلات لتوصيل الجهاز الى معدات أخرى. لمنع التدخل الكهرومغناطيسي مع أجهزة تطبيقية مثل الراديو والتلفزيون، استخدم الكابلات المدرعة والوصلات للتوصيلات.

المنتج من الليزر من الصف 1



قائمة المحتويات

الإمدادات

الإيصالات

البيانات

الإعدادات

الhardware


البيانات

المراجع


• وصف العرض في لوحة التحكم الأمامية.....	٦.	السمات العامة.....
• وصف لوحة التحكم الخلفية.....	٨.	نوع القرص وخصائصه.....
جهاز التحكم عن بعد.....	٩.	وصف لوحة التحكم الأمامية.....
	٩.	الضوابط في لوحة التحكم الأمامية.....
• التوصيل إلى التلفزيون (الفيديو).....	١٤.	اختيار كيفية التوصيل.....
• التوصيل إلى نظام الأudio.....	١٤.	التوصيل إلى نظام الأudio.....
إعادة التشغيل.....	١٦.	تشغيل القرص.....
تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي.....	١٧.	استخدام وظائف البحث والقفز.....
	١٩.	استخدام وظيفة العرض.....
تغيير زاوية الكاميرا.....	٢٢.	استخدام وظيفة مشاهدة القرص.....
استخدام وظيفة علامة الموقع (اتجاهاتنا).....	٢٣.	اختيار لغة الأudio.....
استخدام وظائف الزوم وصوت ٣ أبعاد.....	٢٧.	اختيار لغة العنوان الفرعي.....
جزء الغاء.....	٢٨.	بدء وظائف كاراوكه.....
وظيفة الصوت.....	٢٨.	التحكم في طبقة الصوت.....
إعداد اختيارات الأudio.....	٣١.	استخدام قائمة الإعداد.....
إعداد اختيارات العرض.....	٣٢.	إعداد ميزات اللغة.....
إعداد التحكم الرئيسي.....	٣٤.	إعداد التحكم الرئيسي.....
المواصفات.....	٣٨.	دليل تحري الخلل وإصلاحه.....
المواصفات.....	٣٩.	

قبل بدء التشغيل


الملحقات



جهاز التحكم عن بعد




البطاريات لجهاز التحكم عن بعد (حجم AA)



كابل الفيديو / الأudio



دليل المستخدم



كابل فيديو - S


إذا لم ي عمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح:

- افحص القطبين + - للبطاريات.
- افحص ما اذا تم تفريغ البطاريات.
- افحص ما اذا تم سد جهاز الإحساس عن بعد بالعوائق.
- افحص ما اذا كان الضوء الفلوري قريبا.

كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد


- ١ افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد.
- ٢ أدخل البطاريتين بحجم AA (أيه ايه). تأكد من اتجاه القطبين (+ و -) الصحيح.
- ٣ أعد غطاء البطارية الى مكانه.

- قد لا تعمل DVDs / الأقراص المدمجة / الأقراص المدمجة - آر التي تم تسجيبيها بشكل مختلف عن أشكال جهاز تشغيل DVD العالمية التي تتخذها شركة سامسونج.
- قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص التي تم تسجيليها بنوعية الإنتاج المختلفة.
- يمكن تشغيل الأقراص المدمجة - آر التي تحتوي على ملفات MP3 (مع ".mp3" *.* امتداد اسم الملف)، فوق 128K بيتاً في الثانية (bps) مع اسم الملف المكون من ٨ حروف.



السمات العامة

كما يلي:



الحماية من النسخ

- تم إدخال شفرات في العديد من الأقراص المدمجة لتشغيل DVD. ولهذا السبب، عليك توصيل مشغل DVD مباشرة مع جهاز التلفزيون وليس مع جهاز الفيديو، التوصيل مع جهاز فيديو ينتج عنه صورة مشوهة من الأقراص المدمجة محمية من النسخ الخاصة بمشغل DVD.
- يتكامل هذا المنتج مع تقنية حماية حقوق الطبع المحمية بالطرق التي تملكها حماية الابتكار الأمريكية وغيرها من الجهات التي تعمل على الحفاظ على حقوق الطبع قصد منها الاستخدام في المنازل والمشاهدة المحدودة فقط وذلك ما لم تصرح به مؤسسة مايكروفيسن. يمنع تجزئة أو عكس تصميم الجهاز.

السمات العامة

صوت ممتاز

دولي الرقمي، تقنية طورتها معامل دولبي لتقدم صوت معاد كريستالي نظيف.

الشاشة

فيديو بتقنية ضغط MPEG-2 مع مشاهدة صور عادية وبشاشة عريضة (16:9).

الحركة البطيئة

يمكن مشاهدة المناظر الهامة بواسطة الحركة البطيئة.

التشغيل المبرمج

يمكنك برمجة مسارات التشغيل بالترتيب.

التحكم الابوبي


يتيح لك التحكم الابوبي بضبط مستوى التشغيل الضروري لمنع الاطفال من مشاهدة الافلام الضارة لهم مثل افلام العنف او الخاصة بالراشدين.

وظائف متعددة على قائمة الشاشة


يمكن اختيار عدة لغات (الأUDIO/عناوين فرعية) على زوايا الشاشة في الوقت الذي تستمتع فيه بالافلام.

الإعادة

يمكنك إعادة أغنية او فيلم بمجرد الضغط على زر الإعادة.



وصف لوحة التحكم الأمامية



الصوابط في لوحة التحكم الأمامية

- | | |
|---|--|
| 6 صينية القرص
• اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لفتح وإغلاق صينية القرص. | 1 الاستعداد/ التشغيل
• عندما يتم توصيل الجهاز إلى الكهرباء، يضيء المؤشر. عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/ التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء ويتم تشغيل الجهاز. |
| 7 العرض
• تعرض مؤشرات التشغيل هنا. | 2 الميكروفون 1
• صل الميكروفون 1 لوظائف كاراوكية.
8 القفل/الإغلاق
• اضغط عليه لفتح وإغلاق صينية القرص. |
| 9 التشغيل/ التوقف المؤقت
• تبدأ أو توقف تشغيل القرص. | 3 الميكروفون 2
• صل الميكروفون 2 لوظائف كاراوكية. |
| 10 الإيقاف
• توقف تشغيل القرص. | 4 مستوى الصوت
• استخدم لضبط مستوى الصوت للميكروفون. |
| 11 القفل
• استخدم لقفل صورة أو موسيقى. | 5 الصدى الرقمي
• استخدم لضبط تأثير الصدى. |

نوع القرص و خواصه

يمكن المشغل تشغيل أنواع الأقراص التالية ذات الرموز المقابلة.

الخاص	وقت التشغيل على الحد الأقصى	حجم القرص	أنواع التسجيل	أنواع الأقراص (الرموز)
• يحتوي على الصوت الممتاز والصور الممتازة بفضل نظام Dolby Digital (دولي الرقمي) و MPEG-2. • يمكن اختيار وظائف الشاشة والأudio المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة.	الوجه الواحد ٤٠ دقيقة الوجهان ٨٠ دقيقة	" ٥	الأوديو + الفيديو	DVD
• الفيديو مع صوت القرص المدمج و نوعية VHS وتقنية ضغط MPEG-1.	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة الوجهان ١٦٠ دقيقة	" ٢/١٣	الأوديو + الفيديو	CD
• يتم تسجيل LP بإشارة رقمية مع أفضل نوعية الأudio وأقل التشوه و أقل تلف نوعية الأudio على مرور الوقت.	٧٤ دقيقة ٢٠ دقيقة	" ٥ " ٢/١٣	الأوديو	COMPACT DISC
• القرص المدمج السمعي	٧٤ دقيقة ٢٠ دقيقة	" ٥ " ٢/١٣	الأوديو	COMPACT DISC


* لا تشغيل DVD-ROM، CD-1، CD-ROM في جهاز التشغيل هذا!
 تشغيل أقراص صوتا فقط بدون تخليط

علامات الأقراص


• قرص الأudio الرقمي	• قرص (دولي الرقمي)	• نظام بث PAL في المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا وغيرها.	DTS	DIGITAL SOUND	STEREO	DOLBY DIGITAL	PAL	• رقم المنطقة للتشغيل.

رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD والأقراص طبقاً للمنطقة. يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.
 يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الخلفية للجهاز.



وصف لوحة التحكم الخلفية



وصف اللوحة الخلفية

٥ مقابس خرج جهاز الفيديو المكون

- استعمل هذه المقابس اذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو المكون. هذه المقابس تزود بـ Pb,Pr و فيديو Y. مع فيديو -S.
- يزود الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة يجب اختيار Y, Pb و Pr فيVIDEO OUT SELECT او في اختيار خرج الفيديو.

٦ مفتاح اختيار خرج الفيديو

- استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو.
- اذا تم اختيار Y, Pb او Pr, قد لا يعمل فيديو -S.
- اذا تم اختيار فيديو -S, قد لا يعمل Y, Pb او Pr.

٧ مفاتخ خرج الأудيو القياسي

- صل الى المضخم مع مقابس الخرج القياسي لقناة .٥،١.


٨ مقابس خرج الفيديو

- استعمل كابل الفيديو لتوصيل الى مقابس خرج الفيديو على تلفزيونك.

٩ مقبس خرج فيديو -S

- استعمل كابل فيديو -S لتوصيل هذا المقابس الى مقابس فيديو -S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل نوعية صورة. يجب اختيار فيديو -S فيVIDEO OUT SELECT او في اختيار خرج الفيديو.

وصف العرض في لوحة التحكم الأمامية



العرض في لوحة التحكم الأمامية

١ مؤشر الزاوية. يمكنك اختيار الزوايا المتعددة للصورة المسجلة.

٢ مؤشرات نوع القرص

٣ التشغيل العكسي/التوقف المؤقت/تشغيل التقديم

٤ الأصوات، عند تشغيل وظيفة ٣ أبعاد محطة رقم العنوان

٥ DVD : رقم الفصل

٦ DVD : رقم العنوان

٧ القرص المدمج للفيديو/الأudio : رقم المسار

٨ وضعية إعادة التشغيل

جهاز التحكم عن بعد


١٢

DVD أزرار وظيفة

١٤	زر الأudio	١ زر الطاقة الكهربائية لـ DVD
	• استعمل هذا الزر للوصول الى الوظائف المختلفة على القرص.	٢ أزرار الرقم
١٥	زر الفتح/الغلق	٣ زر إعادة التشغيل
	• يسمح لك بإعادة تنشيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.	• يسمح لك بإعادة تنشيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
١٦	زر صوت ٣ أبعاد	٤ زر كاراوكيه
	• استعمل لهذا وظائف كاراوكيه.	• استعمل لهذا وظائف كاراوكيه.
١٧	زر النزوم	٥ زر الإعداد
	(BOOKMARK) زر علامة الموضع	• يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
١٨	زر الإخلاء	٦ زر الوضعية
	• استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.	• يسمح لك ببرمجة الأمر الخاص.
١٩	زر التشغيل/التوقف المؤقت	٧ زرا البحث
	• يبدأ/يوقف تشغيل القرص.	• تسمح لك بالبحث إلى الأمام/الخلف على القرص.
٢٠	زر الرجوع	٨ زر الإيقاف
	• يرجع إلى القائمة السابقة.	٩ زرا القفز
٢١	زر العرض	• استعمل لقفز العنوان، الفصل، أو المسار.
	• يعرض وضعية القرص الحالية.	١٠ زر القائمة
٢٢	زر الزاوية	• يقدم قائمة القرص.
	• استعمل للوصول إلى زوايا الكاميرا المتعددة على DVD.	١١ زر القائمة العلوية
٢٣		• يتم الوصول إلى عرض الموسيقى أو الفيديو مباشرة.
٢٤	زر العنوان الفرعى	١٢ زر الدخول/الاتجاه
	• عند تشغيل القرص، اضغط على هذا الزر لإظهار العناوين الفرعية وإخلاقها على الشاشة.	(زر الأعلى/الأسفل أو اليمين/اليسار) • يعمل هذا الزر بمفتاح المبدل.
		١٣ زر الخطوة
		• يقدم تشغيل الإطار في كل مرة.


جهاز التحكم عن بعد





اختيار كيفية التوصيل

الإمدادات



ملاحظة

- إذا تم اختيار Y أو Pr أو Pb، قد لا يعمل فيديو - S.
- إذا تم اختيار فيديو - S، قد لا يعمل Y أو Pr أو Pb.


اختيار كيفية التوصيل


يظهر الآتي أمثلة التوصيات المستخدمة لتوصيل جهاز تشغيل DVD إلى التلفزيون والمكونات الأخرى.

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD

- أوقف جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والمكونات الأخرى دائمًا قبل توصيل أو فصل أي كابلات.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على أكثر معلومات خاصة بمكونات خاصة.

التصنيف إلى نظام الأudio





تشغيل القرص



- إيقاف التشغيل**
١ اضغط على زر STOP (إيقاف) أثناء التشغيل.
- إزالة القرص**
٢ اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).
- توقف التشغيل المؤقت**
٣ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/الوقف المؤقت) أو STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- توقف الشاشة، ولا يوجد الصوت.
- للاستئناف مرة أخرى، اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/الوقف المؤقت) مرة ثانية.
- تشغيل حركة الخطوة (باستثناء قرص مدمج)**
٤ اضغط على زر STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- كلما تضغط على الزر، سيظهر إطار جديد.
- لا يوجد الصوت في وضعية STEP (الخطوة).
- اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/الوقف المؤقت) للرجوع إلى التشغيل العادي. (يمكن لك أن تتفقد تشغيل الحركة المتعددة الخطوات في اتجاه الأمام فقط).
- تشغيل الحركة البطيئة (باستثناء قرص مدمج)**
٥ اضغط على زر FWD SEARCH (البحث إلى الأمام) أو REV SEARCH (البحث إلى الخلف) على جهاز التحكم عن بعد في وضعية PAUSE (الوقف المؤقت) أو STEP (الخطوة).
- يمكن لك أن تختار تشغيل الحركة البطيئة من ٢/١ أو ٨/١ أو من السرعة العادي عن طريق الضغط على زر SEARCH (البحث).
- لا يوجد الصوت في وضعية الحركة البطيئة.
- اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/الوقف المؤقت) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- عند تشغيل القرص المدمج الرئيسي، لا يتم تشغيل الحركة البطيئة المعكosa.

تشغيل القرص

قبل التشغيل

- شغل التلفزيون واضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) لاختيار وضعية الفيديو.
- شغل نظام الأудيو واحتر AUX (الإضافي)، CD (القرص المدمج) أو DVD.
- راجع دليل المستخدم للأudio.

SELECT MENU LANGUAGE

Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drucken	3	für Deutsch
Pulse	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Toets	6	voor Nederlands

بعد توصيل جهاز التشغيل إلى الكهرباء، في مرة أو لى تضغط على زر DVD POWER (الطاقة الكهربائية)، يتم تقديم هذه الشاشة:
إذا أردت اختيار اللغة، اضغط على زر NUMBER (الرقم). (سوف تعرض هذه الشاشة في أول مرة عند توصيل جهاز التشغيل إلى الكهرباء).

التشغيل


- اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).**
١ ينطفئ مؤشر STANDBY (الاستعداد) وتفتح الصينية.
- ضع قرصا في الصينية بعناية واترك العلامة على وجه القرص المدمج إلى أعلى.**
٢
- اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/الوقف المؤقت) أو زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لإغلاق صينية القرص.**
٣

وظيفة RESUME (الاستئناف)

عندما توقف تشغيل القرص، يتذكر الجهاز موقع توقفه. وعندما تضغط على زر PLAY (التشغيل) مرة أخرى، يبدأ الجهاز التشغيل من الموقع الذي أوقفته (إن لم يتم إخراج القرص، أو لم تضغط على زر STOP (إيقاف) مرتين، أو لم ينقطع التيار الكهربائي).

ملاحظة

- إذا تركت جهاز التشغيل في حالة التوقف لمدة ٥ دقائق سوف يتوقف الجهاز.
- يتوقف التيار الكهربائي أوتوماتيكيا بعد حوالي ٣ دققيقة تناقصي في وضعية الإيقاف (ميزة إيقاف التيار الكهربائي أوتوماتيكيا).
- إذا تركت جهاز التشغيل في حالة التوقف لمدة أكثر من دقيقة واحدة بدون أي تفاعل من المستخدم، فستعمل وظيفة حفظ الشاشة، وتظهر وتتلاشى الشاشة تكرارا. اضغط على زر PLAY (التشغيل) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- يشير هذا الرمز ① إلى ضغط زر عاجز.



تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي


تشغيل البرنامج (DVD)/القرص المدمج المزئي/القرص المدمج

١ اضغط على زر MODE (الوضعية).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار PROGRAM (البرنامج). اضغط على زر ENTER (الدخول).

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الفصل الأول (أو المسار) لإضافة إلى البرنامج. اضغط على زر ENTER (الدخول). وتظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.

٤ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.



التشغيل العشوائي (DVD)/القرص المدمج المزئي/القرص المدمج

١ اضغط على زر MODE (الوضعية).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار ENTER (العشوائي). اضغط على زر RANDOM (العشوائي). اضغط على زر ENTER (الدخول). سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.

ملاحظة

- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي.
- في وضعية القرص المدمج ٢٠، (وضعية تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.
- لاستئناف التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء).

إعادة التشغيل


يمكن لك إعادة تشغيل المسار، الفصل، العنوان الجزء المختار (A-B) أو كل القرص. (القرص المدمج المزئي/القرص المدمج فقط)

عند تشغيل DVD

DVD

١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).




- إعادة تشغيل A-B
- اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة باستخدام زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين). أو اضغط على زر A-B على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على زر ENTER (الدخول) في بداية (A) للقطعة التي تريد مشاهدتها. يضيء B أوتوماتيكيا.
- اضغط على زر ENTER (الدخول) في نهاية (B) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
- يعمل وظيفة إعادة تشغيل A-B التي تضبطها حتى توقف وظيفة إعادة التشغيل.

٤ اضغط على ENTER (الدخول).

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى، ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الإيقاف واضغط على ENTER (الدخول).

ملاحظة

- تم إعادة تشغيل DVD بوحدة فصل أو عنوان وتم إعادة تشغيل القرص المدمج والقرص المدمج المزئي بوحدة قرص أو مسار.
- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة إعادة التشغيل.
- إذا تم العنوان أو المسار قبل وضع علامة النهاية (B)، تكون نهاية العنوان أو المسار B أوتوماتيكيا.
- في وضعية القرص المدمج المزئي ٢٠، (وضعية تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة.




اختيار اللغة الأудيو

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعاً وبسهولة بواسطة زر AUDIO.


استخدام زر AUDIO

- ١ اضغط على زر AUDIO (الأudio).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار اللغة المرغوب فيها على DVD.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأudio بالحروف الاحترافية.
- ٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار L CHANNEL, STEREO, أو R CHANNEL (على القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).



استخدام زر MENU (القائمة)

- ١ عند تشغيل DVD اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار معلومات الأudio.
- ٣ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- ٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار اللغة الانجليزية.
- ٥ اضغط على ENTER (الدخول).



ملاحظة

- هذه الوظيفة تتمد على اللغات الموضوعية على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٨ لغات سمعية على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الأudio : كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٢٣.

عند تشغيل القرص المدمج المرئي

- في القرص بالإصدار ٢٠٠، يعمل زر MENU (القائمة) بمفتاح التحويل بين وضعية MENU ON (تشغيل القائمة) أو MENU OFF (إيقاف القائمة). عند تشغيل القرص المدمج المرئي ١٠١ أو القرص المدمج، قد لا يعمل زر MENU (القائمة).

استخدام وظيفة مشاهدة القرص

مشاهدة المسار (القرص المدمج المرئي)


- ١ تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.
- ٢ اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).
- ٣ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار TRACK VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر ENTER (الدخول).
- ٤ اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر LEFT/RIGHT (الأعلى/الأسفل) أو زر (اليسار/اليمين).
- ٥ اضغط على ENTER (الدخول).



مثال

مشاهدة المسار (القرص المدمج المرئي)


- ١ تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.
- ٢ اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).
- ٣ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار INDEX VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر ENTER (الدخول).
- ٤ اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر LEFT/RIGHT (الأعلى/الأسفل) أو زر (اليسار/اليمين).
- ٥ اضغط على ENTER (الدخول).



مثال

ملاحظة

- في وضعية الإيقاف على القرص المدمج المرئي، اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) وستعرض TRACK VIEW (مشاهدة المسار).
- عند الضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) مع DVD : تظهر وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان) في القرص. يجب أن يكون هناك عناوين في القرص على الأقل لتشغيل وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان).
- عند الضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) مع القرص المدمج؛ يدخل الجهاز إلى وضعية INTRO. بواسطة وظيفة INTRO، يمكنك الاستماع إلى بداية كل مسار لمدة ١٠ ثوان.



تغيير زاوية الكاميرا

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لمنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة ANGLE (الزاوية).

استخدام زر ANGLE (الزاوية)

افحص ما إذا كانت توجد علامة "ANGLE"
على الزاوية اليسرى العليا على الشاشة.

١ عندما تظهر علامة ANGLE (الزاوية)، اضغط على زر ANGLE (الزاوية).




مثال

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.

ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGLE (الزاوية) مرة ثانية.



استخدام وظيفة التحكم في مستوى الصوت الوئيسي

- اضغط على زر DISPLAY (العرض) مرتين. استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار مستوى الصوت المناسب.
- بواسطة وظيفة التحكم في مستوى الصوت الرئيسي، يمكنك ضبط خرج مستوى الصوت للمشغل.
- لن تعمل وظيفة التحكم في مستوى الصوت الرئيسي على عنوانين القرص المدمج مع VOLUME DTS تحت مستوى الصوت (مستوى ٩٦).
- عندما يضبط DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) على BITSTREAM في SETUP MENU في قائمة الإعداد، لن تعمل وظيفة التحكم في مستوى الصوت.

اختيار لغة العنوان الفرعي


يمكن لك اختيار العنوان الفرعي المرغوب فيه سريعاً وبسهولة بواسطة زر SUBTITLE (العنوان الفرعي).

استخدام زر SUBTITLE (العنوان الفرعي)

١ اضغط على زر SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار لغة العنوان الفرعي المرغوب فيها

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لتقرير ما إذا كان يظهر العنوان الفرعي أم لا.
- لا يظهر العنوان الفرعي على الشاشة في البداية.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأوبيو بالحروف الاختصارية.



استخدام زر MENU (القائمة)

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار المعلومات حول SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٣ اضغط على زر ENTER (الدخول).

٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار اللغة الانجليزية.

٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).



مثال

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٣٢ لغات في القرص بالإصدار ٢.٠، يعمل زر MENU (القائمة) بمفتاح التحويل بين MENU ON (تشغيل القائمة) أو MENU OFF (إيقاف القائمة) ووضعية القرص.
- عند تشغيل القرص المدمج المرنجي ٠١ أو القرص المدمج قد لا يعمل زر MENU (القائمة).
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٣.


استخدام وظائف الزوم وصوت ٣ أبعاد

استخدام وظيفة الزوم (DVD/القرص المدمج المرنى)

- ١ اضغط على زر ZOOM (الزوم) على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف المؤقت. سيعرض مربع على الشاشة.
 - ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار جزء الشاشة الذي تريده لتشغيل وظيفة الزوم.
 - ٣ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER (الدخول) لزوم
بـ ✕/✖/✖/✖/ العادي بالتتابع.
- أثناء تشغيل القرص المدمج المرنى، اضغط على زر ENTER (الدخول) لزوم
بـ ✕/✖/✖/✖/ العادي بالتتابع.

استخدام وظيفة صوت ٣ أبعاد

يعتمد تأثير الصوت الزيانف (SPATIALIZER N2-2) على محطويات القرص. اذا وصلت الجهاز الى نظام استيريو، يمكنك تحسين نوعية الصوت وإنتاج تأثير محيط أكبر. هذه الوظيفة مفيدة عندما تستعمل مشغل DVD مع استيريو ذو قناتين في الخرج القياسي. (لن تعمل الأقراص التي يتم تسجيلها بنظام DTS أو LPCM أو DIGITAL OUTPUT عندما يضبط DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) على SETUP MENU في BITSTREAM (قائمة الإعداد، لن تعمل وظيفة صوت ٣ أبعاد).



ملاحظة

- يمكن استخدام وظيفة 3D SOUND في الأقراص التي تم تسجيلها باستخدام DOLBY DOLBY SURROUND أو DIGITAL. لكن بعض هذه الأقراص لا تحتوي على إشارات صوت القناة الخلفية.
- قد لا تعمل وظيفة الزوم وصوت ٣ أبعاد، حسب القرص.


- ١ اضغط على زر 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد) أثناء التشغيل. ستظهر علامة على 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد) على الشاشة. (تأكد من أن DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) يضبط على PCM).
- ٢ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لتشغيل أو إيقاف وظيفة 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد).
- ٣ عند تشغيل وظيفة كراوكى، لا يمكن تشغيل وظيفة صوت ٣ أبعاد.

استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)

باستخدام وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع)، يمكنك اختيار أجزاء DVD أو القرص المدمج المرنى (وضعية إيقاف القائمة) لكي تستطيع البحث عن الجزء المحدد سريعا فيما بعد.

استخدام وظيفة BOOKMARK (DVD/القرص المدمج المرنى)

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لتحريك رمز علامة الموقع المرغوب فيه.
- ٣ عندما تبحث المنظر الذي تريده أن تنسع علامة الموقع، اضغط على ENTER (الدخول) وسيتغير الرمز إلى رقم (١، ٢، ٣).
- ٤ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.




استدعاء المنظر الذي وضفت العلامة عليه


- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار المنظر الذي وضفت العلامة عليه.
- ٣ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) للقفز إلى المنظر الذي وضفت العلامة عليه.



إزالة علامة الموقع

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار رقم BOOKMARK (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.
- ٣ اضغط على زر CLEAR (إلاخاء) لحذف رقم علامة الموقع.






جز الغناء

هذه الوظيفة لجز الغناء المرغوب فيه مقدماً باستخدام وظيفة كاراوكيه.

ترتيب الجز

- ١ شغل قرص الكاراوكيه الذي يحتوى على الأغنية المرغوب فيها.
- ٢ بعد الضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه) على جهاز التحكم عن بعد، قم بتحويل الى وضعية التشغيل باستخدام أزرار UP/DOWN (الأعلى/الأسفل).
- ٣ اختر "REQUEST" (الطلب) باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).
- ٤ أدخل رقم (رقم المسار) الغناء المرغوب فيه الى جزء الوبيض (-).
يمكنك حجز حتى ١٠ أغنية.
- ٥ عندما ت يريد الغناء المحجوز التالي أثناء تشغيل الغناء ،
اضغط على زر SKIP (القفز) .



عاجل
جديد

إلغاء الحجز

- ١ قم بالإلغاء بواسطة الضغط على زر CLEAR (الإخلاع) على جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حذف الغناء المحجوز الأخير أولاً.
- ٢ يمكن حذف الغناء المحجوز التالي عند الضغط على زر CLEAR (الإخلاع) باستمرار.
- ٣ اذا طلبت الحجز مرة ثانية، أدخل رقم الغناء في جزء الوبيض.


ملاحظة

- وظيفة الطلب متوفرة عندما يكون كاراوكيه في وضعية "ON" (التشغيل).
- عند استخدام زر "SKIP" (القفز) ، هذا لا يعمل في الغناء الآخرين.
- عند استخدام زر "REQUEST" (الطلب) ، لا تعمل وظيفة "DISPLAY" (العرض) و "REPEAT" (إعادة التشغيل).

بدء وظائف كاراوكيه

ترتيب التشغيل

- ١ صل أطراف خرج الأوديو المختلط الى التلفزيون أو المضم.
- ٢ اضغط على زر الطاقة الكهربائية.
- ٣ صل الميكروفون الى مقبس الميكروفون ١ أو الميكروفون ٢. ثم يتم تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية التشغيل.
- فصل الميكروفون يسبب تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية الإيقاف آوتوماتيكياً.



التحكم في طبقة الصوت

- ١ عندما تضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه)، يتم تحويل الى وضعية التشغيل.
- ٢ اختر "KEYCON" باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).
- ٣ باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين)، غير الى النغمة المرغوب فيها.
: خفض ٧ درجات الى نصف مقياس
@ : القیاس الأصلي
@ # : رفع ٧ درجات الى نصف مقياس



ملاحظة


- لا تستخدم وظيفة التحكم في طبقة الصوت في خرج الميكروفون.

أنواع قرص كاراوكيه

DVD • قرص كاراوكيه

VCD, CD	CVD	قناة كاراوكيه	القناة
موسقي السيريري اليسري	موسقي السيريري اليسري	القناة ١ اليسري	القناة ١
+ الصوتي			
موسقي السيريري اليمني	موسقي السيريري اليمني	القناة ١ اليمني	القناة ٢
+ الصوتي			
-	موسقي السيريري السري	القناة ٢ السري	القناة ٣
-	موسقي السيريري اليمني	القناة ٢ اليمني	القناة ٤
-			القناة ٥

قناة كاراوكيه	ذات ٥ قنوات	ذات DVD	القناة
موسقي السيريري اليسري	موسقي السيريري اليسري	موسقي السيريري اليسري	القناة ١
+ الصوتي			
موسقي السيريري اليمني	موسقي السيريري اليمني	موسقي السيريري اليمني	القناة ٢
+ الصوتي			
-	حن الدليل	-	القناة ٣
-	المسار الصوتي	-	القناة ٤
-	المسار الصوتي	-	القناة ٥



استخدام قائمة الإعداد

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعدل جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الرئيسي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتواافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

اضغط على زر SETUP (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد عند عدم تشغيل أي قرص.

(١) **قائمة جهاز التشغيل :** إعداد لغة العرض (انظر الصفحة ٣٢)
استخدم قائمة التفضيل لجهاز التشغيل لاختيار لغة العرض على شاشة جهاز التشغيل.

(٢) **قائمة القرص :** إعداد لغة القائمة (انظر الصفحة ٣٢)
استخدم قائمة التفضيل لاختيار اللغة التي تريدها في عرض قائمة قرص DVD.

(٣) **الأudio :** إعداد لغة الأudio (انظر الصفحة ٣٢)
استخدم قائمة تفضيل الأudio لاختيار لغة المدرج الصوتي.

(٤) **العنوان الفرعي :** إعداد لغة العنوان الفرعي (انظر الصفحة ٣٤)
استخدم قائمة تفضيل العنوان الفرعي لاختيار اللغة التي تعرض في العنوانين الفرعية للقرص.

(٥) **التحكم الأبوي :** إعداد مستوى التحكم الأبوي (انظر الصفحة ٣٤)

يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال عن مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم مثل التي تحتوي على العنف ومواضيع الكبار الخ.

(٦) **اختيارات الأudio :** إعداد اختيارات الأudio (انظر الصفحة ٣٥)

(٧) **اختبارات العرض :** إعداد اختيارات العرض (انظر الصفحة ٣٧)
استخدم لاختيار نوع الشاشة التي تريده مشاهدتها وختيارات العرض المختلفة.

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

٣ اضغط على زر ENTER (الدخول) لدخول قائمة الميزات الفرعية.

لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنتهاء إجراءات الإعداد، الضغط على زر SETUP (الإعداد) مرة أخرى.



اللإلاحة

قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد حسب القرص.

وظيفة الصوت

ترتيب الحجز

١ عند الضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه) مرتين، يعرض الآني في وضعية تشغيل كاراوكيه.

VOCAL ASSIST	: on ↘
VOCAL FADER	: off
GUIDE MELODY	: off

مساعدة الصوت

- باستخدام وظيفة مساعدة الصوت أثناء تشغيل قرص كاراوكيه، يمكن استبدال الصوت المسجل على القرص (صوت المغني) بصوت.
- الصوت المستبدل قناة من القنوات المختارة على "مخفف الصوت".

اللإلاحة	مساعدة الصوت	مخفف الصوت
١	تغيير الصوت لقناة	V1 تشغيل ↓
٢	تغيير الصوت لقناة	V2 تشغيل ↓
٢ + ١	تغيير الصوت لقناة ، القناة	٢ تشغيل ↓
إيقاف	إيقاف مساعدة الصوت	إيقاف ↓

تنبيهات

- تحدد هذه الوظيفة قرص كاراوكيه فقط ولا تعمل في قرص الموسيقى العامي.
- عند إيقاف مخفي الصوت، تتوقف وظيفة VOCAL ASSIST (مساعدة الصوت) أوتوماتيكياً أيضاً.

مخفي الصوت


- هذه الوظيفة تسمع صوت الموسيقى فقط عن طريق إلغاء الصوت عند تشغيل قرص كاراوكيه.

اللإلاحة	مساعدة الصوت
١	إلغاء الصوت لقناة
٢	إلغاء الصوت لقناة
٢ + ١	إلغاء الصوت لقناة ، القناة
إيقاف	إيقاف مخفي الصوت ↓

- في VCD، CVD، أو CD، يمكنك اختيار ON (التشغيل) أو OFF (الإيقاف) فقط.

إرشاد اللحان

- إرشاد اللحان بالخشبية والبيانو يساعدك على تغذية بسهولة.
- تعمل هذه الوظيفة في قرص الكاراوكيه فقط الذي تم تسجيل اللحان المرشد عليه.



إعداد ميزات اللغة

استخدام قائمة جهاز التشغيل

اضغط على زر SETUP (الإعداد) عند عدم تشغيل أي قرص أو حالة الإيقاف.

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار AUDIO (الأو디و).

اضغط على زر ENTER (الدخول).

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الإنجليزية).

- اختر ORIGINAL اذا أردت لغة المدرج الصوتي المفترضة حتى يتم اختيار اللغة الأصلية التي تسجيل القرص بها.
- اختر OTHERS (الآخر) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.

اضغط على زر ENTER (الدخول).

- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.



استخدام لغة العنوان الفرعي

اضغط على زر SETUP (الإعداد) عند عدم تشغيل أي قرص أو حالة الإيقاف.

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار SUBTITLE (العنوان الفرعي).


اضغط على زر ENTER (الدخول).

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الإنجليزية).

- اختر AUTOMATIC (الأوتوماتيكي) اذا أردت أن تكون لغة الفرعى نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأو디و.
- اختر OTHERS (الآخر) اذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقاً لضبط اللغة الأصلية.

اضغط على زر ENTER (الدخول).

- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.



ملاحظة

• اذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة المسجلة السبقة الأصلية.

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).

إعداد ميزات اللغة

اذا خبيطت قائمة جهاز التشغيل وقائمة القرص ولغة الأوّديو والعنوان الفرعي مقدماً، ستظهر أتوماتيكياً في كل مرة تشاهد فيها فلماً.

استخدام قائمة جهاز التشغيل

اضغط على زر SETUP (الإعداد) عند عدم تشغيل أي قرص أو حالة الإيقاف.



استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار PLAYER MENU (قائمة جهاز التشغيل).

اضغط على زر ENTER (الدخول).

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الإنجليزية).

اضغط على زر ENTER (الدخول).

- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.
- لإخاء قائمة الإعداد، اضغط على زر RETURN (الرجوع).



استخدام لغة قائمة القرص

تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.

اضغط على زر SETUP (الإعداد) عند عدم تشغيل أي قرص أو حالة الإيقاف.

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار DISC MENU (قائمة القرص).

اضغط على زر ENTER (الدخول).

اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الإنجليزية).

- اختر OTHERS (الآخر) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.

اضغط على زر ENTER (الدخول).

- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.



إعداد اختيارات الأудيو

اضغط على زر SETUP (الإعداد) عند عدم تشغيل أي قرص أو حالة الإيقاف.

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار AUDIO OPTIONS (اختيارات الأudio). ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

- (1) إخراج دولبي الرقمي / (2) إخراج MPEG-2 الرقمي
 - 1 PCM : يحول إلى 48 كليوهرتز/16 بิต.
 - اختر PCM عند استخدام إخراج الأudio القياسي.
 - 2 DOLBY DIGITAL : يحول إلى 5.1 CH - DOLBY DIGITAL. اختر BITSTREAM عند استخدام إخراج الأudio الرقمي.


DTS (٣)
1: يتم إخراج DTS BITSTREAM عن طريق الإخراج الرقمي فقط.
اختر DTS عند التوصيل إلى DECODER DTS.
2: لا يتم إخراج الإشارة الرقمية.

- (4) الضغط الديناميكي
 - 1 ON : لاختيار المدى الديناميكي
 - 2 OFF : لاختيار المدى القياسي

2X SCAN AUDIO (٥)
1: شغل ×2 الأudio
2: أوقف ×2 الأudio

بالرغم من أن 2X SCAN AUDIO في حالة التشغيل في قائمة الإعداد ، لا يوجد الصوت على الأقراص التي تم تسجيلها مع LPCM ، DTS ، DTS ، أو DTS .MPEG-2 DTS .

- ثم إنتاج بعض ميزات الأudio لهذا الجهاز تحت ترخيص Desper Products, Inc. و Spatializer و جهاز الحقلة في المربع هي علامات تجارية تملكها Desper Products, Inc.
- تم الإنتاج تحت ترخيص Dolby .Dolby Laboratories و Dolby Laboratories Inc. 1997-1992. Dolby Laboratories هي علامة تجارية تابعة للأعمال سرية وغير منشورة.
- Digital Theater Systems, Inc. و DTS Digital Out DTS علامات تجارية لـ Dolby Laboratories Inc. كافة الحقوق محفوظة.



ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة
- أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).

إعداد التحكم الرئيسي

تعمل وظيفة التحكم الأبوي بالاشتراك مع أقراص DVD التي تحددت التقرير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك 8 مستويات مقدرة على القرص.

اضغط على زر SETUP (الإعداد) عند عدم تشغيل أي قرص أو حالة الإيقاف.

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER (الدخول). وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار YES (نعم) اذا أردت استخدام كلمة المرور. اضغط على زر ENTER (الدخول). وتظهر شاشة كلمة المرور للدخول.

أكتب كلمة المرور. وتظهر شاشة كلمة المرور. أكتب كلمة المرور مرة ثانية لتأكيد كلمة المرور. أكتب كلمة المرور مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

حول مستوى التقدير:

سيعمل مستوى التقدير عندما يتم ضبط استخدام كلمة المرور على YES (نعم). لفتح جهاز التشغيل، استخدم زر LEFT/RIGHT (اليمين) لاختيار NO (لا). استخدم زر UP/DOWN (الأسفل) لاختيار مستوى التقدير. اضغط على زر ENTER (الدخول).

- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار المستوى (مثلاً المستوى ٦) واضغط على زر ENTER (الدخول). لن يشغل القرص الذي يحتوى على المستوى ٧.

- بإلغاء مستوى التقدير، استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار NO (لا) في استخدام كلمة المرور.

حول تغيير كلمة المرور

- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار CHANGE PASSWORD (تغيير كلمة المرور). وتظهر شاشة CHANGE PASSWORD (تغيير كلمة المرور).

- اكتب كلمة المرور الجديدة. أعد كتابة كلمة المرور مرة ثانية.

PARENTAL CONTROL

1 Use Password ► No

RETURN ▲ ▼ ENTER

CREATE PASSWORD

Enter Password

RETURN PRESS 0-9

PARENTAL CONTROL

1 Use Password ► Yes
2 Rating Level 1
3 Change Password

RETURN ▲ ▼ ENTER

مثال الإعداد في المستوى ٦


RATING LEVEL

Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe

RETURN ▲ ▼ ENTER

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).
- اذا نسيت كلمة المرور، انظر سيان كلمة المرور في جزء تحرى الحال وإصلاحه.



دليل تحري الخل و إصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخل وإصلاحه)

إعداد اختيارات العرض

الصفحة	العمل	المشكلة
٤	<ul style="list-style-type: none"> • افحص أن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد تحتاج إلى استبدالها. • شغل جهاز التحكم عن بعد بمسافة أقل من ٢٠ قدماً. • قم بزيارة البطاريات وأقبض على زر أو أكثر لمدة دقائق من أجل تغرين الملاعج الميكروي داخل جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. قم بإعادة تركيب البطاريات وحاول استعماله مرة أخرى. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
٨	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن القرص يضع متوجه جانب العلامة إلى أعلى. • افحص رقم المنطقـة لـDVD. • لا يمكن تشغيل هذا المشغل DVD-ROMS, CD-ROMS, CD-R, DVD-R, و غيرها. • انظر VICEO-CD, DVD, أو CD. 	لا يتم تشغيل القرص
١٥-١٤	<ul style="list-style-type: none"> • يتم إنتاج صوت قناة ٥.١ في الحالات التالية فقط. <ul style="list-style-type: none"> (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD إلى الخصم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥.١. • افحص ما إذا كان القرص المشغل لديه علامة "Dolby 5.1 ch" على الجانب الخارجي. • افحص أن نظام الأudio يصل و يعمل بصورة مناسبة. 	لا ينتج صوت قناة ٥.١
٢١-٢٨ ٢٨-٢٤	<ul style="list-style-type: none"> • لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن: <ul style="list-style-type: none"> (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برتنا مج DVD على الميزات (مثلا، الزوايا). (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. • تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز ٠٠ على الشاشة.
٢٤-٢٣	• افحص ما إذا كان توجد القائمة في القرص.	لا تظهر قائمة القرص.
٣٦-٣١	• قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب إذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة.	وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.
٣٦	• ثبـت نسبة الشاشة على DVDs الخاصة بك.	لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.
٣٥	• تأكـد من أنك اختـرـتـ الـخـرجـ الرـقـيـ الصـحـيـ فيـ قـائـةـ اختـيـارـاتـ الأـudioـ.	لا يوجد الصوت.
٣٤	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار STOP (إيقاف) و PLAY (التشغيل) في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختر زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (إعداد) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم الآبوي الآن. يتم فتح وضعية التحكم الآبوي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم الآبوي. اضغط على زر ENTER (الدخول) وبطـير عـرضـ كـلمـةـ المرـورـ. • يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدل كلمة المرور برقم جديد. • صـلـىـ الـمحـتـيـاتـ وـابـحـثـ جـزـءـ بـلـيـلـ الـقـدـمـةـ الـذـيـ يـحـتـويـ عـلـىـ الشـرـحـ المـتـعلـقـ بـالـشـكـلـةـ الـحـالـيـةـ وـأـتـيـعـ الـإـجـرـاـتـ مـرـةـ أـخـرىـ. • اذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال باقرب مركز الخدمة المعتمدة. 	نسان كلمة المرور. ادا واجهت مشكلات اخرى.

اضغط على زر SETUP (إعداد) عند عدم تشغيل أي قرص أو حالة الإيقاف.

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار OPTIONS (اختيارات العرض). ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/ الأسفل) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين)

(١) مساحة الصورة التلفزيونية
قد ت يريد أن تضبط الشاشة حسب نوع التلفزيون الخاص بك (نسبة الطول إلى العرض).

١ ٤:٣ صندوق البريد : اختر عندما ت يريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ١٦:٩ التي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك التلفزيون نسبة الشاشة ٤:٣. وظهور قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.

٢ ٤:٣ PAN-SCAN : اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادي عندما تريـدـ أنـ تـشـاهـدـ الـجزـءـ المـركـزـ لـشـاشـةـ (ـسـتـقـطـعـ الـحـافـاتـ)
٣ ١٦:٩ عرض : يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ١٦:٩ في الشاشة العريضة لـجـهاـنـكـ.

(٢) وضعية السكون
امض انتـزاـنـ الصـوـرـةـ فيـ وـضـعـيـةـ الـانتـظـارـ وـاعـرـضـ النـصـ الصـغـيرـ الأـضـحـ.
١ FIELD (حقـلـ) : اخـتـرـ هـذـهـ الـمـيـزةـ عـنـدـ تـهـرـ الشـاشـةـ فيـ وـضـعـيـةـ AUTOـ.

٢ FRAME (اطـلـ) : اخـتـرـ هـذـهـ الـمـيـزةـ عـنـدـ تـشـاهـدـ الـحـرـوفـ الصـغـيرـ بـصـورـةـ وـاضـحةـ فيـ وـضـعـيـةـ AUTOـ.
٣ AUTO (أوتوماتيكيـ) : عند اختيار AUTO، يتم تمويل وضعية AUTOMATIC بـصـورـةـ أـوتـومـاتـيـكـيـةـ.

(٣) رسائل الشاشة
استخدم هذه الميزة لـتشـغـيلـ أوـ إـيقـافـ وـظـيـفـةـ العـرـضـ عـلـىـ الشـاشـةـ التي تـظـهـرـ عـلـىـ الشـاشـةـ.

(٤) العرض الأمامي
اضـبـطـ السـطـوـعـ عـرـضـ لوـحةـ التـحـكـمـ الـأـمـامـيـ فـيـ الـجـهاـزـ.
١ BRIGHT (الـسـاطـعـ) : يجعل عـرـضـ اللـوـحةـ الـأـمـامـيـ سـاطـعاـ.
٢ DIM (الـغـامـضـ) : يجعل عـرـضـ اللـوـحةـ الـأـمـامـيـ غـامـضاـ.
٣ AUTO DIM (الـغـامـضـ الـأـتـومـاتـيـكـيـ) : يجعل عـرـضـ اللـوـحةـ الـأـمـامـيـ غـامـضاـ بـصـورـةـ أـوتـومـاتـيـكـيـةـ عـنـدـ تـشـغـيلـ قـرـصـ DVDـ.

(٥) مستوى لون أسود
اضـبـطـ سـطـوـعـ الشـاشـةـ.

(٦) QUASI-PAL
حسب القرص، يمكنك تشغيل قرص NTSC DVD باستخدام وضعية QUASI-PAL.

DISPLAY OPTIONS

1 TV Aspect	4:3 L-Box
2 Still Mode	Auto
3 Screen Messages	On
4 Front Display	Autodim
5 Black Level	Off
6 Quasi-PAL	Off

RETURN **ENTER**

ملاحظة

- SETUP** (قائمة الإعداد) أو **MENU** (الرجوع إلى شاشة القائمة)
- أثناء الإعداد : اضـبـطـ عـلـىـ زـرـ RETURNـ (ـالـرجـوعـ).

المواصفات

<p>التيار المتردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز</p> <p>١٨ واط</p> <p>٣,٣ كيلو</p> <p>العرض ٤٢٠ ملم × عمق ٢٨٠ ملم × ارتفاع ٨٠ ملم</p> <p>+ ٥ درجة مئوية الى + ٣٥ درجة مئوية</p> <p>% ٧٥ الى % ١٠</p>	<p>متطلبات الطاقة الكهربائية</p> <p>استهلاك الطاقة الكهربائية</p> <p>الوزن</p> <p>الأبعاد</p> <p>مدى درجة الحرارة للتشغيل</p> <p>مدى الرطوبة للتشغيل</p>	العام
<p>سرعة القراءة : ١,١ م/ثانية</p> <p>وقت التشغيل التقريري (الجانب الفرد، قرص الطبقة المفردة) : ١٣٥ دقيقة</p> <p>سرعة القراءة ١,٢ الى ١,٤ م/ثانية</p> <p>وقت التشغيل على الأقصى : ٧٤ دقيقة</p> <p>سرعة القراءة ١,٢ الى ١,٤ م/ثانية</p> <p>وقت التشغيل على الأقصى : ٢٠ دقيقة</p> <p>سرعة القراءة ١,٢ الى ١,٤ م/ثانية</p> <p>وقت التشغيل على الأقصى (الفيديو + الأوديو) : ٧٤ دقيقة</p>	<p>DVD</p> <p>(القرص المتعدد الاستعمال الرقمي)</p> <p>القرص المدمج : ٥ بوصة</p> <p>(القرص المدمج)</p> <p>القرص المدمج : ٢/١ ٢ بوصة</p> <p>(القرص المدمج)</p> <p>القرص المدمج الرئيسي : ٥ بوصة</p>	القرص
<p>قناة ٢ : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>٢ : Y (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>٠,٧٥ : Pr (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>٠,٧٠ : Pb (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>إشارة النصوع : Vp-p ١٠٠ (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>إشارة اللونية : ٠,٢٨٦ Vp-p ٠,٧٥ (حمل ٧٥ أوم)</p>	<p>الفيديو المركب</p> <p>الفيديو المكون</p> <p>فيديو - S</p>	خرج الفيديو
<p>اليسار / (اليسار)، اليمين / (اليمين)</p> <p>عينة ٤٨ كيلوهertz : ٤ هرتز الى ٢٢ كيلوهertz</p> <p>عينة ٩٦ كيلوهertz : ٤ هرتز الى ٤٤ كيلوهertz</p> <p>١١٠ ديسيل</p> <p>١٠٠ ديسيل</p> <p>% ٠,٠٠٥</p>	<p>٢ قناة</p> <p>استجابة التردد</p> <p>نسبة اس/ان</p> <p>المدى الديناميكي</p> <p>التشويف التواقي الإجمالي</p>	خرج الأудيو

- يحفظ شركة سامسونج لـ لكترونيات الحق لتعديل المواصفات بدون إشعار.
- الوزن والأبعاد تقريري.