



on stage™ II



Инструкция по эксплуатации

on stage™ II Инструкция по безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и придерживайтесь всех ее пунктов во время подключения и последующей эксплуатации:

- Обязательно сохраните инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.
- В случае неправильной работы устройства, обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание удара электрическим током не разбирайте систему.
- Никогда не разбирайте систему для самостоятельного обслуживания или ремонта.
- Не используйте систему в помещениях с высокой температурой воздуха, повышенной влажностью, в запыленных помещениях, избегайте попадания прямых солнечных лучей и не подвергайте вибрации.
- Разместите систему на горизонтальной устойчивой поверхности. Не бросайте систему, не прикладывайте чрезмерного усилия к органам управления, не ставьте сверху тяжелые предметы.
- Не используйте жидкости или растворители.
- Для очистки системы используйте мягкую сухую ткань. В случае необходимости, используйте влажную ткань без растворителей.
- Для обеспечения надежной работы системы не подносите микрофон близко к динамикам, избегайте продолжительной подачи сигнала с электромузыкальных инструментов, а так же подачи любого искаженного сигнала.
- Оберегайте от источника флуоресцентного или неоновых света.
- Хотя система имеет магнитное экранирование, держите магнитные носители данных (диски и ленты) на расстоянии минимум 10 см от системы, чтобы избежать потери данных.
- Предупреждение! Для уменьшения риска возгорания или удара током, не выставляйте акустическую систему под дождь.
- Используйте только рекомендованные JBL адаптеры питания, имеющие соответствующую маркировку.

Технические характеристики

Акустическая система on stage™ II

Производитель:	Harman Multimedia
Наименование модели:	on stage™ II

Динамики:	четыре неодаимовых динамика Odyssey™
Мощность:	6 Вт на канал
Диапазон воспроизводимых частот:	100 Гц – 20 кГц

Габаритные размеры:	
Диаметр:	171 мм (6.75")
Высота:	38 мм (1.5")
Вес:	0.5 кг

Вход:	3.5 мм стерео мини-джек
Импеданс входа:	> 5 кОм
Отношение сигнал/шум:	> 80 дБ

Совместимость встроенного интерфейса:	все модели iPod
---------------------------------------	-----------------

Напряжение питания:	220 В, 50 - 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	20 Вт

Пульт дистанционного управления JBL on stage™ II remote

Передачик:	радиочастотный
Несущая частота:	433,92 МГц
Радиус действия:	до 6 м
Батарея питания:	CR2032 3В
Габаритные размеры:	70 мм x 31 мм x 12 мм
Вес (с батареями):	22 г

Качество воспроизводимого звука зависит от качества воспроизводимых файлов и их сжатия.

Технические характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления.

			
<p>Шаг 1. Распакуйте акустическую систему и полностью прочтите эту инструкцию.</p>	<p>Шаг 2. Выберите подходящий iPod адаптер и вставьте его в акустическую систему, как показано на рисунке.</p>	<p>Шаг 3. Подключите адаптер питания к акустической системе. Затем подключите адаптер питания к штепсельной розетке 220 В 50 Гц.</p>	<p>Шаг 4. Если разъемы iPod расположены снизу, то подключите его к передним разъемам акустической системы. Вставьте iPod в акустическую систему, как показано на рисунке.</p>

on stage™ II

Инструкция по установке

			
<p>Шаг 5. В случае использования iPod Classic, подключите акустический кабель от наушников к входу с задней стороны акустической системы, как показано на рисунке.</p>	<p>Шаг 6. Если необходимо, можно подключить другой источник звука (например, настольный компьютер или ноутбук). Для этого подключите звуковой кабель к акустической системе, а другой конец кабеля подключите к источнику звука.</p>	<p>Шаг 7. Нажмите кнопку питания с задней стороны акустической системы. Зеленый индикатор покажет, что система включена.</p>	<p>Шаг 8. Нажмите на кнопку [+] для увеличения громкости и [-] для уменьшения. Нажмите на обе кнопки для включения режима отключения звука, для выключения режима отключения звука нажмите те же кнопки повторно.</p>

Для включения пульта дистанционного управления JBL on stage™ II remote (ПДУ) переведите переключатель “Hold” в положение “On” (оранжевая метка становится не видна), как это показано на рисунке.



Проигрывание музыкальных треков

Установите iPod в акустическую систему on stage™ II.

Включение iPod	Нажмите любую кнопку ПДУ
Выключение iPod	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ►►
Проигрывание трека	Нажмите кнопку ►► Примечание: если iPod находится в главном меню нажимайте кнопку ►► до тех пор пока начнется проигрывание трека
Приостановка (пауза) проигрывания трека	Нажмите кнопку ►► во время проигрывания трека
Перейти к следующему треку	Нажмите кнопку ►►
Перейти к предыдущему треку	Нажмите кнопку ◀◀
Перемотка трека вперед	Нажмите и удерживайте кнопку ►►
Перемотка трека назад	Нажмите и удерживайте кнопку ◀◀
Увеличение громкости	Нажмите кнопку ◀)))
Уменьшение громкости	Нажмите кнопку ◀)
Выключение ПДУ	Переведите переключатель “Hold” в положение “Off” (оранжевая метка становится видна)
Приглушение звука	Нажмите одновременно кнопки ◀))) и ◀)

Просмотр фотографий (iPod в режиме просмотра фотографий):

1. Переведите переключатель “Hold” в режим “Off” (оранжевая метка становится видна)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **II** и одновременно переведите кнопку “Hold” в режим “On” (оранжевая метка становится не видна)

Теперь для просмотра фотографий используйте кнопки **II** (просмотр следующей фотографии) и **I** (просмотр предыдущей фотографии).

Для выхода из режима просмотра фотографий переведите переключатель “Hold” в режим “Off” и верните снова в режим “On”.

Парность

По умолчанию все акустические системы on stage™ II удаленно управляются на одной и той же частоте. Если рядом с акустической системой on stage™ II находятся более одного ПДУ JBL on stage™ II remote, то каждый из них может управлять системой. В тех случаях, когда это нежелательно, необходимо произвести синхронизацию ПДУ и акустической системы on stage™ II, после чего они будут работать в паре и ни один другой ПДУ не будет иметь воздействия на данную акустическую систему. Такой режим работы акустической системы и ПДУ называется парным.


Включение парного режима

Скрепкой нажмите кнопку синхронизации на нижней стороне акустической системы on stage™ II.

Далее в течение 5 секунд нажмите любую кнопку на ПДУ для его синхронизации с акустической системой и включения парного режима работы.

Выключение парного режима

Скрепкой нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку на нижней стороне акустической системы on stage™ II. В это время не нажимайте кнопки на ПДУ. Примерно через 5 секунд акустическая система on stage™ II будет доступна к управлению с любого ПДУ JBL on stage™ II remote.



Замена батареи питания ПДУ

ПДУ JBL on stage™ II remote при среднестатистической эксплуатации требует замены батареи один раз в год. Для замены батареи снимите нижнюю крышку ПДУ, открутив 3 маленьких винта, выньте старую батарею и вставьте на ее место новую (тип CR2032 или эквивалентная). Закройте нижнюю крышку ПДУ и зафиксируйте ее винтами.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Нет звука.	Нет питания акустической системы. Неправильно подключен адаптер питания. Нет звука или очень тихий звук.	Убедитесь, что есть питание в штепсельной розетке, и кабель питания правильно подключен к акустической системе. Внимание: когда питание правильно подключено, горит зеленый индикатор. Нажмите на кнопку "Up" [+] на панели управления звуком акустической системы, чтобы выключить режим отключения звука и/или увеличить громкость. Внимание: нажатие кнопки "Down" [-] уменьшает громкость. Одновременное нажатие [+] и [-] включает режим отключения звука. Увеличьте громкость источника звука.
Щелкающий/тикающий шум.	Слабый источник звука.	Замените адаптер питания на рекомендованный JBL.
Нет питания. Зеленый индикатор не горит.	Используется не оригинальный/не рекомендованный адаптер питания. Неправильно подключен адаптер питания. В штепсельной розетке отсутствует электричество. Кнопка питания не нажата.	Проверьте правильность подключения адаптера питания. Подключите адаптер питания к исправной розетке. Проверьте штепсельную розетку, подключив к ней лампу или какое-либо другое устройство. Нажмите кнопку питания с задней стороны акустической системы. Зеленый индикатор должен загореться.
Не удается с iPod увеличить громкость звука.	iPod позволяет регулировать громкость только в наушниках.	Когда iPod подключен к акустической системе, используйте кнопки управления громкостью звука акустической системы [-] и [+].
Акустическая система не реагирует на команды с ПДУ.	Нет питания акустической системы. ПДУ заблокирован. iPod не реагирует на команды.	Убедитесь, что есть питание в штепсельной розетке, и кабель питания правильно подключен к акустической системе. Внимание: когда питание правильно подключено, горит зеленый индикатор. Убедитесь, что переключатель Hold находится в положении «On», когда оранжевая метка не видна. Выключите акустическую систему и выньте iPod. Через 30 секунд верните iPod на место и включите акустическую систему.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Изделие рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы изделия 2 года. Изделие не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Гарантии поставщика

Изделие имеет гарантийные сроки хранения 12 месяцев со дня поставки розничному продавцу, эксплуатации - 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.



AE-63

www.harman-multimedia.com

© 2006 JBL. Harman Multimedia and JBL are divisions of Harman International Industries, Inc. on stage is a registered trademark of Harman International Industries, Inc. iPod is a registered trademark of Apple Computer Inc.